



NOTICE


# Steeple

installez votre écran



## Vous préférez un tutoriel vidéo ?

Ça tombe bien,  
il y en a un juste ici !



# Sommaire

Nous non plus chez Steeple on aime pas trop les notices, alors on a essayé d'en faire une sympa !

**On pense bien à vous ! (Courage !)**



**L'emplacement** 04

---

**Contenu du pack** 05

---

**Fixations** 06

---

**Branchements** 08

---

**Réglages** 10

---

**Allumage et connexion** 12

---

**Fixations au mur** 14

---

# Étape 1 : L'emplacement


## On commence très fort avec l'étape la plus importante de la notice. (si si, vraiment)

Avant de se lancer dans l'installation des écrans, voici quelques conseils pour vivre au mieux votre expérience Steeple !


- ✓ Choisir la bonne hauteur d'accrochage de l'écran : ni trop haut, ni trop bas !
- ✓ Choisir un lieu de vie où les gens se réunissent naturellement : salle de pause, cafétéria...
- ✓ Éviter les lieux où les gens ne peuvent pas se retrouver à plusieurs et pourraient gêner le passage : couloir exigu, trop près d'une porte, espace de travail...
- ✓ Ne pas compliquer l'accès à l'écran : éviter de mettre une table devant, de mettre des gros meubles de chaque côté...




## Étape 2 : le contenu du pack




**Écran tactile x1**  
32", 43", 49" ou 55"




**Support mural fixe x1**




**Câble RJ45 x1**  
(ethernet)




**Câble HDMI x1**



**EloBox x1**



**Boîte x1**  
Câble d'alimentation x1  
Câble USB x1  
Télécommande x1



**Multiprise x1**

Votre pack  
est complet ?  
**On passe à la  
deuxième étape !**



## Étape 3 : les fixations

### Ne foncez vissez pas tête baissée !

Attention, **le matériel est particulièrement lourd** (15-30kg). Selon la nature de votre mur (plein ou creux), prévoyez des **renforts en bois**, une **tige filetée** ou des **chevilles**.

Les percées devront être effectuées entre **1m45 et 1m50 du sol**.  
L'écran doit être installé à **hauteur du visage**.

#### 1. Allongez l'écran au sol (dos de l'écran face à vous)




1



2

#### 2. Vissez les supports au dos de l'écran




3


4

## Étape 3 : les fixations

### 3. Vissez le support sur le mur




### 4. Collez la Box (scratch) au centre




## Étape 4 : les branchements de l'écran

### 1. Déclipez puis branchez les différents câbles sur l'écran



Déclipez ces deux caches





Câble  
d'alimentation

Câble USB

Câble HDMI

## Étape 4 : les branchements de la EloBox

### 2. Branchez les différents câbles sur la EloBox



# Étape 5 : les réglages de l'écran

## Langue

Par défaut, le menu est affiché en anglais. La première étape est de changer la langue.

## Heure

Pour régler l'heure de votre écran. Celle-ci sera utile pour les paramètres d'allumage et d'extinction automatique.

## Étape 5 : les réglages de l'écran

### **Extinction automatique**

Gérer l'allumage et l'extinction de votre écran selon vos souhaits. Par exemple, vous pouvez choisir d'éteindre votre écran tous les soirs à 19h et de le rallumer tous les matins à 8h.

### **Source**

Régler la source pour afficher Steeple. Il faut sélectionner HDMI.


## Étape 6 : Allumage et connexion à internet

### Allumage

Vous pouvez à présent allumer votre EloBox et votre écran. La source est correctement paramétrée par défaut, sinon, il faut la mettre sur HDMI.

### Choisir Enroll with Eloview

À l'allumage, ce premier écran va apparaître. Il faut choisir Enroll with Eloview.



## Étape 6 : Allumage et connexion à internet

### Connexion à internet

Ensuite, vous allez devoir connecter la EloBox à la connexion internet. Vous avez le choix entre le réseau WI-FI ou 4G, ou via un câble RJ45 (ethernet) à brancher directement sur la box.

### **ATTENTION !! Ce message est totalement normal.**

De manière automatique, votre EloBox va se mettre à jour et affichera plusieurs écrans, vous informant de son avancement. Après avoir téléchargé l'intégralité des mises à jour, votre box sera amenée à afficher l'écran ci-dessous.

**Votre box va redémarrer dans quelques minutes et afficher votre communauté !**

**No content is configured for this device.**

Please go to [manage.eloview.com](https://manage.eloview.com) to configure content for this device.

Bla bla bla...


## Étape 7 : la fixation au mur

### **Vous connaissez Arnold Schwarzenegger ? C'est le moment de l'appeler !**

Si votre communauté ou un compte à rebours annonçant le lancement de votre communauté s'affiche à l'écran, c'est que tout est bien paramétré ! Il ne vous reste plus qu'à accrocher votre écran au mur.

**Attention, le matériel est particulièrement lourd (15-30kg). N'hésitez pas à vous faire aider pour glisser l'écran sur le support.**

Levez l'écran au dessus du support mural, poussez, puis descendez-le afin qu'il se glisse dans l'encoche



Un problème ?

Contactez-nous !



**Arthur GUIHARD**

Chargé de Supports Clients

02 23 47 14 31

support@steeple.com



**Théo MAURIN-DIOR**

Chargé de Supports Clients

07 57 93 39 10

support@steeple.com

[www.steeple.com](http://www.steeple.com)



Félicitations, c'est terminé !  
Vous méritez bien de vous faire offrir un petit grand café !

**On vous souhaite à toutes et tous une excellente communication interne**

avec



**Steeple**

